

2. 洗衣節水

從省水器材所提到的內容，你有沒有發現原來滾筒式洗衣機比直立式洗衣機還要省水呢？其實直立式洗衣機是以水流來沖洗衣物，而滾筒式洗衣機的洗滌方式則較類似傳統的拍打方式，雖然耗時較久但用水量大約是直立式的三分之一到四分之一。

原來想省水洗衣服，可得從選購洗衣機就開始注意是否有省水標章、是否為滾筒式洗衣機，而如果家中已有洗衣機，又可以怎麼節水呢？來看看下面的秘技吧！

1. 待洗衣物量不多的話，可以改用水桶裝水手洗。

2. 髒汙較多的衣物可在洗衣前先浸泡約二十分鐘或以手洗清潔再放入洗衣機，以避免延長洗衣時間。






3.待洗衣物量達洗衣機七、八分滿時再用洗衣機清洗。

4.可配合衣物的材質選擇適當洗滌時間，如毛料、化學纖維約5分鐘，棉麻類約10分鐘。

5.衣物髒污不多時，可選擇時間較短的洗衣行程。

6.挑選低泡沫洗衣精、減少洗衣劑用量、改用天然洗劑如肥皂等，可減少沖洗衣物的用水。





7. 洗衣機的水位設定成自動依照衣物量的調整，若有「economy」水量節約模式也可開啟。

8. 洗衣機附近裝有冷氣機的話，可以將冷氣機的排水管接到洗衣機內，或是拿個桶子儲水再倒進洗衣機裡使用。